

Allereerst hartelijk bedankt voor uw aankoop op Roken.nl!

Vriendelijk verzoeken wij u heel eventjes de tijd nemen om de handleiding hieronder door te lezen. Hebt u daarna nog steeds vragen? Dan kunt u ons altijd even bellen of mailen!

QUICK MANUEL / SNELLE HANDLEIDING

Stap 1 – Batterij activeren & opladen

Meestal staat de **batterij** op de zogenoemde “ **KLIK BEVEILIGING** “. Door **5 keer te klikken binnen 2 seconden** zal de (vuur)knop een aantal keer knipperen. Houdt de vuurknop ingedrukt tijdens het nemen van een hijs.

Doe dit **niet** zolang er geen liquid in de clearomizer zit. Doet u dit wel dan zal de coil in de clearomizer verbranden en kunt u de clearomizer niet meer gebruiken. Helaas kunnen wij geen garantie geven op verbrande coils.

De batterij maximaal 3 uur opladen en niet onbeheerd achterlaten. De batterij **niet** s’ nachts opladen in verband met brandgevaar en om schade aan de batterij te voorkomen.

Stap 2 – Clearomizer in gebruik nemen

Na het vullen van liquid wacht **10 minuten** voordat u gaat dampen. De liquid moet namelijk goed in de coil/wicks trekken. Bij hogere VG-gehalten raden wij aan 15 minuten te wachten. Clearomizer maximaal **75%** vullen met liquid.

Stap 3 – Clearomizer / Coil vervangen

De clearomizer / coil dient u gemiddeld na **1 week** gebruik in zijn geheel te vervangen. Uiteraard valt en staat de levensduur van de coil met het dampgebruik en ingrediënten van de liquid zelf.

Draai de coil stevig vast om lekkage te voorkomen!

Voorbeeld; iemand kan 2 dagen met een coil doen en een ander 3 weken. Als de coil minder damp en/of -smaak afgeeft dient u de coil te vervangen. Smaakt de coil verbrand dan kunt u de coil niet meer gebruiken. Coil niet schoonmaken en/of hergebruiken.

NIET DOEN / DONT'S

- Hard hijsen, neem de tijd voor een hijs zodat er sprake is van een goede verdamping.
- Batterij maximaal 3 uur opladen, daarna de batterij van de lader halen.
- Batterij niet blootstellen aan zonlicht en zorg ervoor dat de batterij niet warm wordt.
- De elektrische sigaret en toebehoren niet in de broekzak bewaren.
- Batterij niet uit elkaar halen. Batterij niet meer gebruiken als deze is beschadigd en/of gevallen.
- Schaf een nieuwe batterij aan wanneer het opladen langer duurt dan voorheen het geval was en/of de capaciteit opvallend afneemt.
- Vervang onderdelen op tijd.
- **Alle producten buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren!**

BEWAAR ALLE PRODUCTEN BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN EN HUISDIEREN

Lees ook de bijgeleverde handleiding en bijsluiter. Lees ook de veelgestelde vragen pagina op roken.nl.

Hoewel ernaar is gestreefd de informatie in deze quick manuel / snelle handleiding volledig en accuraat weer te geven, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke fouten of weglatingen.

Hebt u vragen of tips voor ons? Mail dan op: info@roken.nl maar bellen kan ook op telefoonnummer: **0854013417**

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!