

**NEDERLANDS / JUSTFOG Q16C STARTERSET**  
GEBRUIKERSHANDLEIDING - Roken.nl

Lees voor uw eigen veiligheid, alvorens u het product in gebruik neemt, deze gebruikershandleiding goed door. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet opvolgen van de instructies uit deze gebruikershandleiding.

Druk niet op de batterij knop (vuurknop) als er geen liquid in de tank (clearomizer) zit.

★ **Kinderslot**

De Justfog Q16C clearomizer beschikt over een kinderslot. De onderste rand dient naar beneden te worden geduwd om de tabak te kunnen openen of sluiten.

**Het product monteren en in gebruik nemen**

- Haal het product uit elkaar zoals getoond in de afbeelding en plaats de coil unit.
- Haal het product uit elkaar zoals getoond in de afbeelding en vul de vloeistof (e-liquid) aan de onderkant via de zijkanalen. Niet in de buis.
- Als het glazen tankje gebroken is, demonteer het glazen tankje en monteer een nieuwe zoals getoond in de afbeelding.
- Monteer de clearomizer op de batterij en stel het voltage zo laag mogelijk (3,4V) in door op de [+] [-] knop te drukken.
- Inhaleer terwijl u op de batterijknop drukt. Stel de luchttoevoer naar wens in door aan de zwarte ring (s-Air ring) aan de onderkant van de clearomizer te draaien.
- Verhoog, nadat de coil voldoende e-liquid heeft geabsorbeerd, het voltage naar wat de coil aankan.
- Gebruik bij het opladen altijd een V5 adapter of sluit de USB kabel aan op de USB poort van een krachtbron.

**Belangrijke tips voor gebruik van het apparaat**

De coil moet, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van het apparaat, regelmatig worden vervangen door een nieuwe coil. Vul na vervanging van de coil - en voor het eerste gebruik van het apparaat - het reservoir met vloeistof (e-liquid) en laat vervolgens het apparaat ten minste twee minuten rechtop staan om de coil de gelegenheid te geven de vloeistof op te nemen. Vul het reservoir bij voordat de vloeistof op is en het reservoir leeg is. Als de coil bij verwarming droog is zal die beschadigen en mogelijk zal de wat in de coil verbranden waardoor u de coil niet meer kunt gebruiken.

Sta na vervanging van de coil - en bij het eerste gebruik van het apparaat - op het laagste voltage. Voer vervolgens naar wens het voltage op nadat de coil de vloeistof voldoende heeft opgenomen. Een hoger voltage geeft een grotere dampproductie, maar ook een andere smaak. Dit is afhankelijk van de gebruikte vloeistof en de wijze van gebruik. Vind proefondervindelijk de gewenste instellingen (voltage, luchttoevoer, smaak en beleving).

Laad de batterij (accu) voor het eerste gebruik volledig op en laad die ook op voor deze volledig leeg is. Dat zal de duurzaamheid van het gebruik van de batterijen (accu) bevorderen.

**Product functies**

**(1) Variabel voltage**

- Justfog Q16C Starter kit kan het voltage aanpassen van 3,4V~4,8V in 8 stappen.

[+] knop verhoogt het voltage met 0,2V

[-] knop verlaagt het voltage met 0,2V

- Het wattage wordt automatisch aangepast als het voltage van de batterij wordt aangepast.
- De batterij van de JUSTFOG Q16C starter kit levert een constant voltage van 3,4V tot 4,8V in alle 8 stappen.
- De constant voltage functie zorgt ervoor dat de smaak en dampproductie constant blijft, ondanks de resterende batterijcapaciteit.

**(2) Power-functie**

- Druk 1 keer op de batterijknop; activeert het apparaat.
- Druk 5 keer snel achter elkaar op de batterijknop; schakelt de batterij in/uit.
- Druk op de batterijknop als de clearomizer er niet op zit: batterijcapaciteit en actuele voltage instelling.

**(3) Batterij indicator**

- 5 streepjes: resterend batterijpercentage: 80~100%
- 4 streepjes: resterend batterijpercentage: 60~79%
- 3 streepjes: resterend batterijpercentage: 40~59%
- 2 streepjes: resterend batterijpercentage: 20~39%
- 1 streepje: resterend batterijpercentage lager dan 19%
- Batterij indicator knippert 10 keer wanneer de batterij bijna leeg is.
- Batterij indicator beweegt tot de batterij volledig opgeladen is.
- Volledig opgeladen batterij: alle 5 streepjes lichten op.

**(4) Circuit beveiliging functie**

- Beveiliging tegen kortsluiting: de batterij indicator en de voltage indicator knipperen beide 4 keer, alvorens het apparaat zichzelf uitschakelt.
- Beveiliging tegen oververhitting: als de batterijknop langer dan 10 seconden wordt ingedrukt, zullen de batterij indicator en de voltage indicator beide 10 keer knipperen, alvorens het apparaat zichzelf uitschakelt.
- Beveiliging tegen te ver ontladen: om de batterij te beschermen, zal de batterij zichzelf uitschakelen voor deze te ver ontladtd.
- Beveiliging tegen overladen: wanneer de batterij volledig opgeladen is, stopt deze met opladen.
- Beveiliging tegen opladen met te hoog voltage: de batterij zal niet opladen wanneer er een oplader met een hoger voltage dan 5V wordt gebruikt. Het opladen wordt hervat bij gebruik van een 5V oplader of lager.

**Waarschuwingen** ⚠


Dit apparaat is een elektrische sigaret die geen nicotine bevat. Lees de waarschuwingen hieronder voor het geval dit apparaat gebruikt wordt met nicotine houdende vloeistof (e-liquids).

De coil moet, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van het apparaat, regelmatig worden vervangen door een nieuwe coil. Vul na vervanging van de coil - en voor het eerste gebruik van het apparaat - het reservoir met vloeistof (e-liquid) en laat vervolgens het apparaat ten minste twee minuten rechtop staan om de coil de gelegenheid te geven de vloeistof op te nemen. Vul het reservoir bij voordat de vloeistof op is en het reservoir leeg is. Als de coil bij verwarming droog is zal die beschadigen.

Sta na vervanging van de coil - en bij het eerste gebruik van het apparaat - op het laagste voltage. Voer vervolgens naar wens het voltage op nadat de coil de vloeistof voldoende heeft opgenomen. Een hoger voltage geeft een grotere dampproductie, maar ook een andere smaak. Dit is afhankelijk van de gebruikte vloeistof en de wijze van gebruik. Vind proefondervindelijk de gewenste instellingen (voltage, luchttoevoer, smaak en beleving).

Laad de batterij (accu) voor het eerste gebruik volledig op en laad die ook op voor deze volledig leeg is. Dat zal de duurzaamheid van het gebruik van de batterijen (accu) bevorderen.

Lees ook de meegeleverde handleiding van het product, extra handleiding van roken.nl en de bijsluiter.



**Bedankt voor uw aankoop op Roken.nl!**